

湿式・乾式両用レジンダイヤモンドパッド スーパーフラッシュダイヤモンドパッドφ80mm



< 使用番手表 >

御影石	
#100	荒加工
#200 - 400	中間研磨
#800 - 1500	仕上げ研磨
#3000 - Buff	仕上げ・つや出し
セラミックタイル・ガラス・大理石	
#100	荒加工
#200 - 400	中間研磨
#800	仕上げ研磨
#1500 - 3000	仕上げ・つや出し
コンクリート	
#100	荒加工
#200	中間研磨
#400	仕上げ研磨
#800	仕上げ

注：ガラスの最終研磨は酸化セリウム研磨液をご使用ください

< 回転速度 >

	御影石	セラミックタイル・ガラス	コンクリート
#50~400	3,000 RPM	2,000 RPM	3,000 RPM
#800~Buff	1,800 RPM	1,500 RPM	1,800 RPM

適正加圧値： 2.5kg

◎裏面マジックテープ式

【砥石番手】

#100、#200、#400、#800
#1500、#3000、パフ

【使用研磨機】

電動ポリッシャー
エアポリッシャー



株式会社メイハン

〒509-5114 岐阜県土岐市肥田町浅野 78-3

TEL: 0572-55-1911 FAX: 0572-55-5421

E-mail: meihan@blk.mmtr.or.jp

http://userweb.mmtr.or.jp/meihan783